



電動アシスト自転車の 走行距離目安	ハイモード	約91km
	スタンダードモード	約112km
	エコモード	約153km
	プラスエコモード	約237km
ハイモード	急な坂道を登るときなど、より楽に走りたいときに適しています。	
スタンダードモード	平坦な道や緩やかな坂道を登るときに適しています。	
エコモード	出来るだけ長い距離を走りたいときに適しています。	
プラスエコモード		
アシストオフモード	普通の自転車として走りたいときに適しています。	
※時速24キロ以上のスピードで走っている状態では電動アシスト補助は自動で外れます。		

